Ligue 10 - Mini Bolid' Club Pertuisien

Boitier MyLaps Rc4 et WinARC en RJ45

Version du 30 novembre 2013

Table des matières

1. I	nstallation du logiciel HW Virtual Serial Port	. 3
1.1	. Téléchargement	. 3
1.2	. Installation	. 3
2. F	Paramétrage du boitier MyLaps Rc4	. 4
2.1	. Désactivation des réglages automatiques	. 4
2.2	Paramétrez l'adresse IP	. 4
3. F	Paramétrage du logiciel HW VSP	. 5
3.1	. Paramétrage du logiciel	. 5
3.2	Paramétrage du port COM	. 5

1. Installation du logiciel HW Virtual Serial Port

1.1. Téléchargement

Rendez-vous sur le site du HW Group :

http://www.hw-group.com/products/hw_vsp/index_en.html							
Téléchargez le programme HW VPS Singleport :							
DOWNLOAD & Links >>PortBox2 Full serial port to Ethernet converter >>I/O Controller2 8x DI, 8x DO + serial port to Ethernet							

1.2. Installation

Lancez le fichier « hw-vsp3-single_X-X-X.exe ».

Au lancement du programme d'installation, cliquez sur « Next > ».

Acceptez la licence d'utilisation en cochant « l accept the agreement » et cliquez 3 fois sur « Next > ».

Sélectionnez une installation en mode « Standalone » :

Setup - HW Virtual Serial Port	- • ×	
lect Components Which components should be installed?		
Select the components you want to install; clear the components and to continue.	onents you do not want to	
Custom installation	•	
Driver Files	0,1 MB	
Program Files	3,6 MB	
💿 Standalone Application	1,8 MB	
Client-Server Application		
Service Server	1,3 MB	
GUI Client	1.6 MB	
Current selection requires at least 6.5 MB of disk space.		
< Back	Next > Cancel	

Cliquez 3 fois sur « Next > » puis cliquez sur « Install ».

Au cours de l'installation une fenêtre vous demande si vous voulez ajouter une exception au pare-feu :



Cliquez sur « Oui ».

Une fois l'installation terminée, cliquez sur « Finish » pour fermer le programme d'installation.

2. Paramétrage du boitier MyLaps Rc4



Entrez dans le menu de configuration du boitier en appuyant sur le bouton **C**.

2.1. Désactivation des réglages automatiques

Appuyez sur le bouton **C** jusqu'à ce que l'option « Network » soit en surbrillance :



Validez en appuyant sur **O**.

Appuyez sur le bouton 🗢 jusqu'à ce que l'option « Automatic» soit en surbrillance :



Validez en appuyant sur **O**.

Appuyez sur le bouton **O** pour mettre le réglage sur « off » :



Accédez au champ « Accept » en appuyant sur \bigcirc puis validez en appuyant sur \bigcirc .

2.2. Paramétrez l'adresse IP

Appuyez sur le bouton **C** jusqu'à ce que l'option « IP adress » soit en surbrillance :



Validez en appuyant sur **O**.

A l'aide des boutons **C** et **O** saisissez une adresse IP pour votre décodeur :



Accédez au champ « Accept » en appuyant sur ⊃ puis validez en appuyant sur ○. Appuyez sur le bouton ⊃ jusqu'à ce que l'option « Subnet mask » soit en surbrillance :



Validez en appuyant sur **O**.

A l'aide des boutons C et O saisissez un masque de sous-réseau pour votre décodeur :



Accédez au champ « Accept » en appuyant sur ⊃ puis validez en appuyant sur ○. <u>Remarque :</u> ces paramètres réseau doivent être en accord avec ceux de votre PC (voir Dossier Réseau).

3. Paramétrage du logiciel HW VSP

Lancez le logiciel HW Virtual Serial Port en cliquant sur l'icône qui se trouve sur le Bureau.

3.1. Paramétrage du logiciel

Une fois que VSP est lancé, cliquez sur l'onglet « Settings » et complétez la fenêtre comme ci-dessous :



Sauvegardez ces paramétres en cliquant sur « Save Settings to INI file ».

3.2. Paramétrage du port COM

Cliquez sur l'onglet « Virtual Serial Port » et complétez la fenêtre comme ci-dessous :

🏈 HW Virtual Serial Port - HW VSP3 (Adm	nin access) 📃 🔳 🗾	
UDP Search Virtual Serial Port Settings 4	Advanced About	
General		
Port Name: IP Add	idress: Port:	
COM3 <==> 192.1	168.1.42 - : 5100	
,,		
External NVT Commands Port: 2003	3	
,		
VSP		1
Status: -	Status: -	
Baud: -		
Bits: -	Counters	1
Parity: -	VSP: LAN: QUEUE:	
Stopbits: -	Rx: 0 0 0	
Handflow: -	Tx: 0 0 0	
📩 Create COM	🔀 Delete COM 🕘 Login	
	HWg-ER88a I/O Controller	
group day	Serial port (RS-232/485) & I/O over Ethernet	
www.riw-group.com	- 8 Digital Inputs for Dry contacts	
Version 312	- 8 Digital Outputs for Relays	
Version 3.1.2		

Remarque : l'adresse IP doit être identique à celle que vous avez paramétré sur le boitier MyLaps Rc4.

Validez en cliquant sur « Create COM ».

Lorsque la ligne « Status » de la section « VSP » indique « Created », vous pouvez réduire la fenêtre.

Vous pouvez maintenant utiliser votre boitier MyLaps Rc4 dans WinARC comme si il était branché au port COM3.

<u>Remarque :</u> pour relier votre boitier directement à votre PC, vous devez utiliser un câble réseau croisé.